



## Kalibrering av Grabo Pro

Om det uppstår problem med din digitala display, kan du återställa den enligt följande.

### Batteridrivna plattlyft Grabo Pro kalibreringsläge:

1. Placera Grabo Pro på en icke-porös yta, exempelvis polerat kakel.
2. Sätt strömbrytare ON/OFF i läget ON.
3. Tryck på knappen Unit i 10 sekunder. När den röda lampan lyser grönt, släpp Unit.
4. Vänta ca 5 sekunder tills vakuumpumpen startar. Låt Grabo Pro skapa fullt tryck. Om pumpen inte startar av sig själv, tryck Grabo Pro mot materialet för att sluta tätt. Fullt tryck uppnås när de digitala displaynumren har nått sin högsta punkt och inte ökar.
5. När fullt tryck uppnås, tryck på Unit igen i 3 sekunder tills den gröna lampan blinkar och pumpen stängs av.
6. Stäng av Grabo Pro och slå på den igen med strömbrytaren ON/OFF.

Grabo Pro är nu kalibrerad och värdena i det digitala displayfönstret bör vara korrekta.

Viktigt: Om Grabo Pro inte är kalibrerad på en icke-porös yta som kakel eller glas visar den felaktiga värden på den digitala displayen.

Om detta händer måste kalibreringsprocessen upprepas på ett icke-poröst material. Utför inte denna process på glas som är tunnare än 6 mm, eftersom det kan uppstå skador.

### Film som visar de olika stegen:

<https://www.youtube.com/watch?v=qaXl3GXvCE4>