

# MONTERINGSANVISNING

FÖRHÖJNINGSDISTANS 5

RSK 712 98 15



OBS! Ska användas tillsammans med  
Förhöjningsring PF12, PF25 eller PF37.

***JAFOJ***

Förhöjningsdistans 5 (PD 5) används alltid i kombination med förhöjningsringarna PF12 (RSK 713 38 22), PF25 (RSK 713 38 23) eller PF37 (RSK 713 38 26). Monteras i samband med pågjutning eller annan förstärkning av golv, för att höja upp golvbrunnens tätskiktsanslutning i nivå med den golvyta där tätskiktet ska appliceras.

Kan endast monteras i JAFOs golvbrunnar med skruvad klämring i plast. Se förhöjning i tabellen nedan:

<b>Förhöjningsring</b>	<b>Utan PD 5</b>	<b>Med PD 5</b>
PF12	12 mm	17 mm
PF 25	25 mm	30 mm
PF 37	37 mm	42 mm

**OBS! Förhöjningsdistansen kan ej användas separat, utan används alltid i kombination med Förhöjningsringarna PF12, PF25 eller PF37.**

## MONTERING FÖRHÖJNINGSDISTANS 5

1. Om det är en befintlig golvbrunn som ska förhöjas, börja med att ta av silen, lossa skruvarna i klämringen och ta bort klämringen. Rengör golvbrunnssätet från smuts och byggrester.

2. Placera Förhöjningsdistansen under Förhöjningsringen i brunnen (passa in där O-ringsspåret är).

3. Följ monteringsanvisning för montering av Förhöjningsringen.

**OBS! Använd de bifogade skruvarna till Förhöjningsdistans 5.**



## **Innehåll:**

- 1 st Förhöjningsdistans 5 som förhöjer 5 mm.
- 5 st syrafasta extra långa rostfria specialsruvar utan spets.
- Monteringsanvisning (denna) på RSK 712 98 15.



Box 4056, 227 21 Lund  
[www.jafo.eu](http://www.jafo.eu) | [info@jafo.eu](mailto:info@jafo.eu) | +46 (0)46-33 39 00